


Aastra 6755i

Hvordan starte en telefonsamtale

- En samtale kan startes på en av følgende måter:
 - Tast nummeret du ønsker å ringe, og løft av røret.
 - Tast nummeret du ønsker å ringe og trykk på  (høytaler/hodesett-knappen)
 - Tast nummeret du ønsker å ringe og trykk på en "linje-knapp"
 - Løft av røret og tast nummeret du ønsker å ringe, trykk så på "Dial" (pil høyre under displayet)
 - Løft av røret og tast nummeret du ønsker å ringe, vent noen sekunder så foretas anropet.


Hvordan avslutte en samtale

Trykk på *Legg på*  (legg på knappen) på telefonen, eller legg på røret.

Svare en innkommende samtale

Telefonen ringer, og linjen den innkommende samtalen ringer på lyser grønt.


Telefonnummeret til personen som ringer, vises i displayet. Hvis du har lagt til denne personen i kontaklisten din, vil denne personens navn dukke opp i stedet.

- Du kan svare på samtalen med en av disse metodene:
 - Klikke på  (høytaler/hodesett-knappen)
 - Løft røret av gaffelen.

Avvise en innkommende samtale




Telefonen ringer, og linjen den innkommende samtalen ringer på lyser grønt.




Telefonnummeret til personen som ringer, vises i displayet. Hvis du har lagt til denne personen i kontaklisten din, vil denne personens navn dukke opp i stedet.

- Du kan avslå den innkommende samtalen med en av disse metodene:
 - Klikk på *avvis (pil høyre under displayet)*. Samtalen noteres i *Recieved Calls* listen.
 - Klikk på  (legg på knappen)


Uansett metode vil anropet lagres i Recieved Calls listen på telefonen, og samtalen rutes i.h.h.t Busy i ringemønsteret dersom dette er satt på denne destinasjonen

Ringte siste nummer


For å ringe siste oppringte nummer, trykk på  (Redial-knappen). Da kommer det sist ringte nummeret opp i displayet, for å ringe dette trykk på  (Redial-knappen) igjen. Mao for å ringe sist ringte nummer kan man trykke 2 ggr på  (Redial-knappen).

Dersom du ønsker å ringe tilbake til et nummer som ikke var det siste du ringte kan du trykke 1 gang på  (Redial-knappen), og så bla deg frem blandt de sist ringte ved å benytte pil opp/ned-knappen , og så på  (Redial-knappen) når det nummeret du ønsker å ringe er synlig i displayet.


Justering av høytaler volum

Når du sitter i samtale juster volumet i høytaler/hodesett/rør (lyden du hører) ved å trykke på volumtastene .


Justering av ringevolum

Når telefonen er "idle" (Ikke i bruk), bruk volumtastene  for å justere lydnivået på ringelyden.

Mute (stenge av mikrofonen)

Trykk på muteknappen , for å stenge av mikrofonen. Personen i andre enden vil da ikke tale fra deg.

Høytalertelefon

Klikk på "Høytalende/hodesett" knappen , for å skru denne av/på.

Sette over funksjon. Uanmeldt sett-over.

For å sette over en samtale uten å informere den mottagende tredjepart: - I samtale, trykk på XFER-knappen. Den aktive linjen blinker, ny linje åpnes og du får summetone i røret, telefonen er da i sett-over modus. For å sende samtalen videre kan du:


1. Manuelt taste inn telefonnummeret, eller internummer til mottaker.
2. Finne frem en av kontaktene under "Directory".

Sette over funksjon. Anmeldt sett-over.

For å sette over en samtale, men først informere den mottagende tredjepart: Når du har en samtale på f.eks linje 1. - Velg en tilgjengelig linje, og ring mottagende tredjepart. Innringer på linje 1 blir da automatisk satt på "Hold". - Når tredjeparten svarer, og er klar til å motta samtale:

1. trykk på XFER.
2. Trykk på linjen som lyser rødt (Den først oppringte). Oversettingen er nå gjennomført.

Sette en samtale på vent.

Klikk på  (Hold-knappen), eller klikk på en annen linje. For å gjenoppta samtalen som er satt på hold, trykk på linjen.